

## iPhone と接続する

クラリオン車載器と連携してご利用いただく場合

※記載されている画面表示は、代表的なものです。iOS のバージョンによっては表示が異なる場合があります。

## 接続の前に

本品で取得した車両情報は、対応アプリで使用することができます。

**本品と iPhone を接続する前に、App Store で事前に設定アプリや対応アプリをダウンロードしてください。**

設定アプリ (2013年12月現在)

## ●DX500 設定

使用する車種情報の設定や、SSID、無線 LAN 接続用のパスワードなどの変更が行えます。

対応アプリ (2013年12月現在)

## ●DriveMate EcoAccel

走行中の燃費の表示・管理が行えるアプリです。

## ●DriveMate Meter

車速やアクセル開度などの情報をモニタリングすることができるアプリです。

最新の対応アプリについてはこちら <http://www.drivemate.jp>

## ① 本体の SSID を確認します



↑ SSID を書き込み、大切に保管してください



## ② 本体の通信コネクタを車両の OBD II コネクタへ差し込みます

本品のインジケータが点灯 (点滅) し、無線 LAN の通信待機状態になります。



## ③ iPhone の「設定」をタップします



## ④ 「Wi-Fi」をタップします



## ⑤ 「Wi-Fi」を「オン」にします

周囲のワイヤレス機器の検索を行い、本体の SSID が表示されます。

本体の SSID



## ⑥ 本体の SSID の ⓘ をタップします



## ⑦ IP アドレス (192.168.204.2) とサブネットマスク (255.255.255.0) を入力します



## ⑧ 「ネットワークに接続」をタップします



## ⑨ パスワードを入力し「接続」をタップします (2 回目以降はこの手順は省略されます)



パスワード (出荷時設定)

0123456789012

## ⑩ 本体の SSID にチェックマークがつきます



これで無線 LAN 接続は完了です

このあと、「DX500 設定」アプリを聞いて車種の設定を行ってください。

## 【参考】

車種の設定が完了した後、再度無線 LAN の接続を行う場合は、車両のエンジン始動後、手順③から行ってください。